

PARA QUE NO SE DESPEGUEN NI AMPOLLEN...



SABIA UD. QUE ?

**Las membranas se deben colocar
con imprimación asfáltica**

ORMIFLEX A y Pintura Profesional

- Pinturas a base de solventes.
- Adhieren sobre toda superficie.
- De secado rápido.
- Se aplican fácilmente.
- Bajo consumo, rinden más.



BREVES S.A.

*55 años desarrollando
impermeabilizantes*

www.ormiflex.com

Ormiflex

LA VERDAD EN MEMBRANAS

Tel.: 4713-1080 / 4383-4227 / E-mail: ormiflex@ormiflex.com.ar